




WinMISS klient, XTR-400





blatní, ži
zda
nebo
pro
záznamy odpovídající nastavené masce.

- Limit hlášení – pokud stav klesne pod tuto částku, začne systém při povolování výdeje hlásit, že je potřeba kredit doplnit (MINIMÁLNÍ KREDIT).
- Limit pro blokování – pokud stav klesne pod tuto částku, systém nepovolování výdeje.

Při povolování výdeje se zkontroluje, zda údaje odpovídají nějaké masce platné definice. Pokud ano, provede se kontrola stavu kreditu vzhledem k limitu pro hlášení a pro blokování.

Povinné údaje:



unidataz s.r.o.

Paliardiho 23, 669 02 Znojmo, CZ
tel.: +420 515 225 257, fax: +420 515 223 504
e-mail: info@unidataz.cz, www.unidataz.cz

